

งานพิมพ์ที่ได้มีความผิดเพี้ยนของตัวอักษร (เครื่องพิมพ์ Lexmark E232)

วิธีการแก้ไข

Win 9x และ Win Me

1. กดปุ่ม **Start** เลือกไปที่ **Setting** แล้วเลือกที่ **Printers**
2. จากนั้นคลิกขวาที่รูปเครื่องพิมพ์ **Lexmark** แล้วทำการเลือกไปที่ **Properties**
3. แล้วไปที่หน้าต่างของ **Graphic** จากนั้นในส่วนของ **Graphic Mode** ให้เปลี่ยนเป็น Auto Select
4. จากนั้นเข้าไปดูที่หน้าต่างของ **Fonts**
5. ทำการเปลี่ยน **TrueType Font** จาก **download as Bitmap** ไปเป็น Print as Graphics
6. จากนั้นกดปุ่ม **Ok** เพื่อทำการเก็บค่า

Win NT,2000,XP และ 2003

1. กดปุ่ม **Start** เลือกไปที่ **Printers and Faxes**
2. จากนั้นคลิกขวาที่รูปเครื่องพิมพ์ **Lexmark** แล้วทำการเลือกไปที่ **Printing Preferences**
3. จากนั้นให้ทำการเลือกไปที่หน้าต่าง **Other Options**
4. แล้วกดปุ่ม **More Options**
5. จากนั้นให้กดปุ่ม **PCL** แล้วทำการเลือกในหัวข้อ **Graphic Mode** ให้เป็น Automatic แล้วกดปุ่ม **Ok**
6. จากนั้นให้กดปุ่ม **FONT** แล้วทำการเลือกในหัวข้อ True Type ให้เป็น Print as Graphics แล้วกดปุ่ม **Ok**
7. จากนั้นกดปุ่ม **Ok** เพื่อเก็บค่า